

Rinçage, nettoyage et désinfection des circuits de pompe ou tireuse à bière ou autre boisson avec **BeviClean**

Pour 2 conduits

Branchez l'entrée d'eau et la sortie d'eau usée*

Branchez les 2 robinets au tube A et B*

- Sans adaptateurs si vous avez des robinets à boule.
- Avec adaptateurs pour les robinets avec compensateur :
De 28 mm pour des robinets OPREMA.
De 30 mm pour des robinets LINDR.

Débranchez les 2 têtes de fûts* et branchez les 2 tuyaux entre eux avec l'adaptateur [double raccord 5/8"]

*Voir schéma

ATTENTION Pour un maximum d'efficacité, faites ces opérations dans l'ordre.

1 Rinçage

Ouvrez votre robinet d'arrivée d'eau pour qu'elle circule de A à B ou inversement, inversez la manette quand l'eau est claire à la sortie.

2 Rinçage avec une bille éponge

Placez une bille dans le tube A ou B

Ouvrez votre robinet d'arrivée d'eau pour que la bille circule de A vers B ou inversement, inversez la manette quand la bille a charrié des impuretés.

Inversez et renouvelez l'opération jusqu'à ce que la bille ne charrie plus d'impuretés.

3 Nettoyage avec Bevi pastille alcaline ** (alklisch)

Placez une pastille dans le tube A ou B, envoyez un filet d'eau pour dissoudre la pastille, jusqu'à que le liquide coloré se retrouve sur l'autre tube.

Fermez l'arrivée d'eau, et attendre 15 à 20 minutes pour que le produit agisse.

Ensuite faite **un très long rinçage** avec la bille, jusqu'à ce que l'eau usée n'ai plus le goût du produit.

4 Désinfection avec Bevi pastille acide ** (sauer)

Placez une pastille dans le tube A ou B, envoyez un filet d'eau pour dissoudre la pastille, jusqu'à que le liquide coloré se retrouve sur l'autre tube.

Fermez l'arrivée d'eau, et attendre 15 à 20 minutes pour que le produit agisse.

Ensuite faite **un très long rinçage** avec la bille, jusqu'à ce que l'eau usée n'ai plus le goût du produit.

Pour 1 conduit

Branchez l'entrée d'eau et la sortie d'eau usée*

Branchez le robinet au tube A avec ou sans adaptateur (voir en haut)

Débranchez la tête du fût et branchez le raccord au tube B

Suivez la même procédure que ci-dessus pour le rinçage, rinçage avec bille nettoyage et désinfection

** **ATTENTION** produit dangereux voir les informations en français sur la boîte

